

УСТРОЙСТВА ПРИЁМА МОНЕТ вер. 5.7.0

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ вер. 1.1

MOCKBA 8-495-783-5959 РОССИЯ 8-800-200-0059 ФАКС 8-495-926-4619 WEB WWW.QIWI.RU

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕН	ИЕ		3				
2.	MOHET	МОНЕТОПРОЕМНИК NRI G-13						
	2.1.	Подключе	ние	4				
		2.1.1.	Прямое подключение	4				
		2.1.2.	Подключение через купюроприёмник	6				
	2.2.	Подготов	КА К РАБОТЕ	7				
	2.3.	Режим обу	ЧЕНИЯ	9				
3.	MOHET	ОПРИЁМНИ	1K MICROCOIN SP	. 12				
	3.1.	Подключение						
		3.1.1.	Установка драйверов	. 12				
		3.1.2.	Настройка ПО терминала	. 13				
	3.2.	Подготов	(А К РАБОТЕ	. 13				
4.	МОНИТ	ОРИНГ		. 15				
5.	ИНКАСС	АЦИЯ		. 16				
6.	СКАЧАТЬ							
СПИС	ЭК РИСУ	нков		. 19				
СПИС	ЭК ПРИМ	IEPOB		. 19				

1. ВВЕДЕНИЕ

В документе описан порядок подключения и настройки монетоприёмников на терминалах QIWI. Терминалы QIWI поддерживают работу со следующими моделями монетоприёмников:

- <u>NRI G-13</u>;
- <u>Microcoin SP</u>.

2. МОНЕТОПРОЕМНИК NRI G-13

Особенности монетоприёмника NRI G-13:

- прием до 32 различных монет в варианте аппарата для одного вида валюты или по 16 монет в одном выбранном типе валюты из двух возможных, т.е. 1 х 32 или 2 х 16 монет;
- настройка запрета приема отдельных монет или целых серий непосредственно на месте эксплуатации монетоприёмника;

2.1. Подключение

Монетоприёмник NRI G-13 может быть подключен к терминалу двумя способами:

- через USB-порт напрямую в таком случае монетоприёмник будет распознаваться системой как отдельное устройство;
- через купюроприемник при таком способе подключения монетоприёмник будет распознаваться системой как часть купюроприемника.

2.1.1. Прямое подключение

Данный монетоприёмник подключается к терминалу через интерфейс USB-CCTalk.

Порядок подключения:

- 1. Подключите монетоприёмник к терминалу стандартным USB кабелем (Рис. 1);
- 2. Подключите шнур питания к монетоприёмнику.

Рис. 1. Подключение монетоприёмника NRI G-13



2.1.1.1. Установка драйверов

1. Распакуйте драйвера из архива CP210x____.zip, поставляемого вместе с монетоприёмником или скачайте драйвер, перейдя по ссылке:

- Windows 2000: https://www.silabs.com/Support%20Documents/Software/CP210x VCP Win2K.exe
- Windows XP и выше: https://www.silabs.com/Support%20Documents/Software/CP210x VCP Win XP S2K3 Vista 7.exe
- 2. Запустите файл установки и следуйте инструкциям на экране;

Драйвер монетоприёмника создает на ПК виртуальный СОМ-порт.

Для того чтобы проверить корректность работы драйверов, установите программное обеспечение <u>cctalk-</u> <u>Demo</u>. После запуска программы выполните следующие действия:

1. Откройте пункт меню **Options** (<u>Рис. 2</u>)

Рис. 2. Настройка ПО cctalk-Demo

Options	×
COM-Port:	3 Search
Polling:	200 ms 💌
Address:	2
🔲 use sort	er long command
<u>C</u> ancel	(K

2. Укажите номер используемого СОМ-порта в поле СОМ-port.

Если вы не знаете, на каком COM-порте установлен монетоприёмник, нажмите кнопку **Search** для его автоматического определения.

внимание	1

При отсутствии на ПК других устройств связи (модемы, ISDN, Bluetooth и т.д.) монетоприёмник устанавливается на порт СОМЗ.

Для того чтобы точно узнать номер СОМ-порта, откройте **Диспетчер устройств** (раздел **Порты (Сот и LPT)**) и найдите сведения о вашем монетоприёмнике (например, "Silicon Labs CP210x USB в UART BRIDGE (COM6)").

3. Нажмите кнопку ОК для сохранения изменений.

2.1.1.2. Настройка ПО терминала

- 1. Откройте папку Автозагрузка.
- 2. Щелкните правой кнопкой мыши на Maratl.exe и выберите пункт Свойства (<u>Рис. 3</u>).

Рис. 3. Свойства приложения Maratl.exe

войства: т	aratl.exe ?
Общие Вер	сия Совместимость Безопасность Сводка
R	maratl.exe -ExtValidator -ExtValModel CCTALK -Ex
Тип файла:	Приложение
Описание;	Self Service Kiosk Application

- 3. В строке запуска пропишите через пробел следующие параметры (см. <u>Пример 1</u>):
 - ExtValidator;
 - ExtValModel CCTALK;
 - ExtValPort COM(номер порта).

Пример 1. Настройка параметров автозапуска ПО Maratl при использовании NRI G-13

Maratl.exe -ExtValidator -ExtValModel CCTALK -ExtValPort COM6

2.1.2. Подключение через купюроприёмник

Монетоприёмник NRI G-13 может подключаться к терминалу через купюроприемник CashCode. В таком случае монетоприёмник и купюроприемник воспринимаются системой как единое целое, и установка дополнительных драйверов монетоприёмника и настройка ПО терминала не требуются.



Подключение монетоприёмника к терминалу нужно производить при выключенном питании.

1. Подключите 10-ти контактный разъем кабеля (<u>Рис. 4a</u>) к монетоприёмнику (<u>Рис. 46</u>) (коричневый и белый провода должны быть направлены в сторону наклейки монетоприёмника).

Рис. 4. Подключение кабеля к монетоприёмнику





2. Подключите 18-ти контактный сигнальный разъем к купюроприемнику.



3. Подключите 6-ти контактный разъем питания к купюроприемнику.



- 4. Подключите стандартный разъем питания к блоку питания терминала.
- 5. Подключите стандартный СОМ-разъём к СОМ-порту терминала.

2.2. Подготовка к работе

Перед началом работы необходимо задать номиналы монет, которые сможет принимать монетоприёмник, а также требования к качеству монет.

На задней стенке монетоприёмника расположена таблица каналов (Рис. 5), в которой указаны номиналы монет, принимаемых конкретными каналами.

A crane Co. company. D-21614 Buxtehude Tel. 04161/729 0 G-13. AAFE 68V03/6- 14000470 - 002 ECV inv.inhibit 410-001 255522 / 102 00034379	B-O RUR1 RUR2 RUR2 RUR5 RUR5 RUR5 RUR10N1 TM	S1.1	0=off x x x x x x x x	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	112255101010	B-1 RUR1 RUR2 RUR2 RUR5 RUR5N RUR10N1 TM	51.1 1 01 02 03 04 05 06 07 08 15 16	0=c • • • • • • • • • • • • •	200 7 7 14	111111111111111111111111111111111111111	11225510010
		03	3/11			10-27 0				C	

Рис. 5. Таблица каналов

В первом столбце указан номинал монеты, прием которой запрограммирован в прошивке монетоприёмника.



Режимы работы монетоприёмника настраиваются с помощью двух блоков DIP-переключателей, расположенных непосредственно на монетоприёмнике (<u>Рис. 6</u>).

Монета каждого номинала может приниматься по одному из трех каналов:

- широкий (монета принимается по каналу, который указан во втором столбце таблицы) минимальные требования к качеству монет;
- средний (номер указан в третьем столбце таблицы каналов);
- узкий (номер указан в четвертом столбце таблицы каналов) самые жесткие требования к качеству монеты.

Во втором, третьем и четвертом столбцах таблицы каналов (<u>Рис. 5</u>) указаны номера DIP-переключателей, с помощью которых можно открывать или закрывать каналы, через которые происходит прием монет указанного номинала.

ВНИМАНИЕ

Обратите внимание на нумерацию DIP-каналов: в верхнем блоке S1 расположены переключатели с 1 по 8 (последние два – служебные), во втором блоке S2 – с 9 по 16. Например, переключатель № 13 – это DIP S2.5.

Рис. 6. DIP-переключатели монетоприёмника



По умолчанию все DIP-переключатели установлены в нижнее положение. Таким образом, монетоприёмник настроен на прием всех монет, перечисленных в таблице каналов, с самыми низкими требованиями к их качеству.

Сузить диапазон принимаемых монет вы можете переключением DIP-переключателей, соответствующих номиналу монеты:

- **1 рубль** S1.1, S1.2, S2.1;
- **2 рубля** S1.3, S1.4, S2.2;
- **5 рублей** S1.5, S1.6, S2.3;
- 10 рублей S1.7, S1.8, S2.4, S2.5, S2.6.

Настройка приема монет определенного номинала выполняется путем перевода переключателя в одно из положений:

- верхнее для запрета приема монет;
- нижнее для разрешения приема.

Таким образом, пользователь без перепрошивки монетоприёмника может самостоятельно менять номиналы монет, принимаемых монетоприёмником, а также требования к качеству монет.

Для корректной работы ПО Maratl ниже версии 4.01 необходимо запретить прием монет номиналом 1,2 и 5 рублей.

2.3. Режим обучения

Режим обучения позволяет самостоятельно запрограммировать последние монетные каналы на прием любых монет непосредственно на автомате.

примечание 🧃

ВНИМАНИЕ

Монетоприёмник имеет режим обучения, если в таблице обозначений жетонов, расположенной на задней стенке монетоприёмника, в последних строках имеются буквы ТМ.

Для обучения монетоприёмника вам потребуются десять экземпляров каждой монеты, прием которой вы хотите настроить. Постарайтесь подобрать экземпляры с различной степенью износа.

DIP-переключатель	Монетный канал	off	on
S2.1	9-й монетный канал		Обучение
S2.2	10-ый канал		Обучение
S2.3	11-ый канал		Обучение
S2.4	12-ый канал		Обучение

Табл. 1. Переключение блока S2 (с двойным блоком управления данными)

DIP-переключатель	Монетный канал	off	on
S2.5	13-ый канал		Обучение
S2.6	14-ый канал		Обучение
S2.7	15-ый канал		Обучение
S2.8	16-ый канал		Обучение
S2.9	Режим обучения	выключен	включен
S2.10	Ширина монетного канала	нормальный	широкий

Для того чтобы переназначить монету для определенного канала, выполните следующие действия:



Если вы используете нижний блок переключения для запрета отдельных монет, запомните текущие настройки монетоприёмника, чтобы быстро восстановить их в конце обучения.

- 1. Установите все переключатели в положение OFF.
- 2. Установите переключатель S2.9 в положение ON (теперь устройство находится в режиме обучения)
- Выберите монетный канал, который вы хотите обучить и переведите соответствующий DIPпереключатель (см. <u>Табл. 1</u>) в положение ON.
- 4. Запустите в выбранный монетный канал 10 монет.

После получения десятой монеты вы услышите звуковой сигнал, после которого вы можете продолжить запуск монет, но это необязательно.



В устройствах, оснащенных датчиком пробуждения, необходимо запустить не менее 11 монет, т.к. как первая монета используется только для пробуждения монетоприёмника и не оценивается.

- Теперь вы можете сохранить результаты распознавания монет для канала с нормальной (а) или широкой (б) полосой приема. Если в вашем распоряжении имеется ограниченное количество монет, выбирайте широкий канал.
 - 5.1. Сохранение результатов для нормальной ширины монетного канала:
 - Установите переключатель S2.9 в положение OFF.



Чтобы прервать операцию, переведите сначала переключатель обучаемого монетного канала, а затем переключатель S2.9 в положение OFF.

- 5.2. Сохранение результатов для широкополосного монетного канала:
 - Установите переключатель S2.10 в положение ON для расширения монетного канала.
 - Установите переключатель S2.9 в положение OFF.



Чтобы прервать операцию, переведите сначала переключатель обучаемого монетного канала, а затем переключатели S2.10 и S2.9 в положение OFF.

При успешном сохранении вы услышите однократный звуковой сигнал. Если звуковой сигнал прозвучал два раза, значит, в процессе сохранения произошла ошибка (например, если обучаемый канал дублирует уже имеющийся запрограммированный монетный канал).

6. При необходимости верните все переключатели в исходное положение.

3. МОНЕТОПРИЁМНИК MICROCOIN SP

Особенности монетоприёмника Microcoin SP:

- Поддержка протоколов ccTalk, Parrarell, RS232.
- Обновление прошивки монетоприёмника пользователем или удаленно (через интернет).
- Возможность пользовательского программирования на любые монеты/жетоны.
- Возможность работы через USB интерфейс.



Корректная работа данного монетоприёмника поддерживается в ПО Maratl начиная с версии 4.0.2.

3.1. Подключение

- 1. Прикрепите накладку монетоприёмника к корпусу терминала (крепежные болты и шайбы поставляются в комплекте с монетоприёмником).
- 2. Соедините проводом монетоприёмник и USB модуль.
- 3. С помощью кабеля USB-AB подключить USB модуль к компьютеру.
- 4. Подключите шнур питания к USB модулю
- 5. Зафиксируйте монетоприёмник на накладке.

3.1.1. Установка драйверов

- 1. Установите драйвер монетоприёмника, запустив SilabUsbDriversSetup.exe.
- 2. Запустите файл SerialModuleSetup.exe для создания виртуального СОМ-порта.
- 3. Перезагрузить компьютер
- Щелкните правой кнопкой мышки по иконке в нижнем правом углу экрана и выберите пункт Settings (<u>Рис. 7</u>).

Рис. 7. Контекстное меню Serial Module



- 6. Установите переключатель **Supported protocols** (<u>Рис. 8</u>) в положение **ССТаlk** и выберите нужный порт.
- Рис. 8. Настройки Serial Module

Settings		
 Single device mode Supported protocols O CCTalk 	Use specific Comm po	orts
 Nama MDB Both 	COM4 COM2 COM1 COM5	
🗹 Only 8 Bit Checksum (CCT alk)	Set defaults	Save
Exit if inactive after	Min (Cancel

7. Нажмите кнопку Save для сохранения внесенных изменений.

3.1.2. Настройка ПО терминала

- 1. Откройте папку Автозагрузка.
- 2. Щелкните правой кнопкой мыши на Maratl.exe и выберите пункт Свойства (Рис. 3).
- 3. В строке запуска пропишите через пробел следующие параметры (см. <u>Пример 2</u>):
 - ExtValidator;
 - ExtValModel CCTALK;
 - ExtValPort COM(номер порта).

Пример 2. Настройка параметров автозапуска ПО Maratl при использовании Microcoin SP

Maratl.exe -ExtValidator -ExtValModel CCTALK -ExtValPort COM6

3.2. Подготовка к работе

Настройка ограничений приема монет производится через утилиту <u>SPBasic (Рис. 9)</u>:



внимание

Для применения заданных настроек необходимо в параметрах запуска *Maratl.exe* дополнительно указать параметр **—CoinFilter** (см.п.3.3).

🌮 SP Basic 🛛 v	.1.0.0.2 M	icrocoin 2011		Z
Coin Validator				Active Devices
Name	Cat	Coin Label	Coins	SR.2-4T1-4-22 #22590
1	0		0	31-2,411-4.22, #32300
☑ RU200C	2	2 R New	0	
✓ RU500C	3	5 R New	0	
4	0		0	
✓ RU001B	5	001k	0	
✓ RU100B	6	1 R New	0	
✓ RU200B	7	2 R New	0	
✓ RU500B	8	5 R New	0	
RU1K0B	9	10 R New	0	
10	0		0	
RU050A	11	50 kopecs	0	
RU100A	12	1 rubles	0	Events
☑ RU200A	13	2 rubles	0	RESET 0
✓ RU500A	14	5 rubles	0	RESET.0
RU1K0A	15	10 rubles	0	RESET.0
16	0		0	,RESET,0
				,RESET,0

Рис. 9. Настройка приема монет монетоприёмником Microcoin SP

Установите флаги для тех монет, которые должен принимать монетоприёмник. По окончании выбора щелкните правой кнопкой мыши по иконке программы в правом нижнем углу экрана и выберите пункт **Save and Exit**.

4. МОНИТОРИНГ

Узнать модель и серийный номер монетоприёмника, а также количество монет, находящихся в нем в текущий момент, можно на сайте <u>agent.qiwi.com</u> в разделе **сервис**→мониторинг терминалов (<u>Рис. 10</u>).

ПРИМЕЧАНИЕ	A

На сайте содержится информация только о монетоприёмниках, подключенных напрямую к терминалу. Сведения о монетоприёмниках, подключенных через купюроприемники, не отображаются.

Рис. 10. Мониторинг терминалов

<u>OK</u> †	ID терминала название терминала	сумма купюры монеты	последний сигнал платёж	баланс провайде сигнал	версии ПО интерфей	купюроприёмник принтер	z-отчеты в буфере макс. количество тек. количество дата последнего отчет
ОК	1234567 Адрес 1 Количество жетоно в монетоприемник	2144 55 13	4 м 44 м	-1.00 .41 🍪	ATL v4 REG_C	CashCode CCNET SM- RU1328(5000) Custom VKP-80 (v4.07)	25 0 -
ОК	7654321 😽 Адрес 2	16887 128 81	1 м 55 м	514.07 📶 🚷	ATL v4 REG_M	CashCode CCNET SM- RU1328(5000) PayVKP-80K v3.0.1046	25 10 11:12:04 10.08.2011

Текущее количество монет в монетоприёмнике отображается в столбце сумма купюры монеты.

Для того чтобы узнать серийный номер монетоприёмника, установленного на терминале:

- 1. Откройте меню терминала, кликнув по иконке 🛃, и выберите пункт Инфо.
- Перейдите на вкладку Железо (<u>Рис. 11</u>). Модель монетоприёмника указана в поле Модель второго купюроприёмника, а серийный номер в поле Серийный номер второго купюроприёмника.

Рис. 11. Информация о терминале

информация о терминале	01	×
деньги общие железо диспенсеры статисти	ка сторожевой таймер соты	
свойство	значение	
Серийный номер купюроприёмника	20KB08000000	^
Модель второго купюроприёмника	CCTALK NRI G13 (v52.05)	
Серийный номер в торого купюроприёмника	1230000	1
Серийный номер принтера	120000000	-1.00 AIL

5. ИНКАССАЦИЯ

Для инкассации терминала выполните следующие действия:

- 1. Откройте сервисное меню терминала.
- 2. Нажмите кнопку Инкассировать терминал.
- 3. Подтвердите проведение инкассации (<u>Рис. 12</u>) и выберите вид чека, нажав соответствующую кнопку:

Рис. 12. Подтверждение инкассации

Внимание!	
Вы действительно хотите инкассировать терминал?	
ОК(2D ШТРИХКОД) ОК ОК	Отмена

- **ОК(2D штрихкод)** – печать чека с 2D штрихкодом.

2D штрихкод содержит следующую информацию:

- ID терминала;
- ID агента;
- ID инкассации;
- Сумму инкассации.

ОК(штрихкод) – печать чека с штрихкодом.

Штрихкод содержит информацию:

- ID терминала;
- Сумму инкассации.
- **ОК** печать обычного чека.

В результате счетчики купюр и монет на терминале обнулятся, и будет напечатан отчет об инкассации (<u>Рис. 13</u>). После этого можно изымать купюры и монеты или просто заменить стекер.



Печать чеков с штрихкодами возможна только на принтерах, поддерживающих данную функцию.

Рис. 13. Чек инкассации

ИНКАССАЦИЯ: 111111111
ЗАО «е-порт» ИНН 7701234567 ID Агента: 4200000 Терминал: 1234567 Адрес: Адрес терминала
Дата: 01.01.2009 10:55:12
Купюр всего: 27
50:3
100: 0
500: 0
1000: 0
5000: 0
Сумма: 390 руб.
Монет всего: 104
1 коп.: 0
5 коп.: 0
10коп.: 0
50 KOT.: U
1 pyo 37 2 pyf : 36
5 pv6 · 24
10 py6.: 7
Сумма: 299 руб.

6. СКАЧАТЬ

- Инструкция по установке монетоприёмника NRI G-13;
- Инструкция по установке монетоприёмника Microcoin SP;
- Драйвер монетоприёмника NRI G-13 для Windows 2000;
- <u>Драйвер монетоприёмника NRI G-13 для Windows XP и выше;</u>
- <u>USB драйвер Microcoin;</u>
- <u>Виртуальный СОМ-порт для Microcoin</u>.

СПИСОК РИСУНКОВ

Рис. 1. Подключение монетоприёмника NRI G-13	4
Рис. 2. Настройка ПО cctalk-Demo	5
Рис. 3. Свойства приложения Maratl.exe	6
Рис. 4. Подключение кабеля к монетоприёмнику	6
Рис. 5. Таблица каналов	7
Рис. 6. DIP-переключатели монетоприёмника	8
Рис. 7. Контекстное меню Serial Module	12
Рис. 8. Настройки Serial Module	13
Рис. 9. Настройка приема монет монетоприёмником Microcoin SP	14
Рис. 10. Мониторинг терминалов	15
Рис. 11. Информация о терминале	
Рис. 12. Подтверждение инкассации	
Рис. 13. Чек инкассации	

СПИСОК ПРИМЕРОВ